ML107

EN	Cordless Worklight — INSTRUCTION MANUAL
SV	Batteridriven arbetslampa — BRUKSANVISNING
NO	Batteridrevet arbeidslys — BRUKSANVISNING
FI	Akkuladyttimien työvalo — KÄYTTÖOHJE
LV	Ar akumulatoru darbināms lukturis — LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT	Belaidis šviestuvas — NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ET	Juhtmeta töövalgusti — KASUTUSJUHEND
RU	Аккумуляторный фонарь — РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KK	Аккумуляторлық шамшы — ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
DA	Ledningsfri arbejdslygte — BRUGSANVISNING



ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1	Top LED (4 stk.)	8	Side LED (4 stk.)	9	USB power supply port	10	Warm color (optional)	12	Strap with hook (optional accessory)
13	Ring	14	Strap hole	11	All LED (8 pcs.) light up	8	Side LED (4 pcs.) light up	7	Top LED (4 pcs.) light up
								IV	OFF

SPECIFICATIONS

Model:	ML107
LED	8 pcs
Dimensions (L × W × H) (Without battery cartridge)	92 mm × 54 mm × 47 mm
Rated voltage	D.C. 10.8 V - 12 V max
Net weight (without battery cartridge)	0.13 kg
USB power supply port	Type A / Output voltage D.C. 5 V / Output current D.C. 2.1 A
Operating time (approximate)	All LED (8 pcs.) Side LED (4 pcs.) Top LED (4 pcs.)
BL1016	6.5 time 11 hours 11 hours
BL1021B	8.5 hours 14 hours 14 hours
BL1041B	17 hours 29 hours 29 hours

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL1016 / BL1021B / BL1041B
Charger	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE

Some of the battery cartridges listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠ WARNING: Only use the battery cartridges listed above. Use of any other battery cartridges and improper use may cause injury and/or fire.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING: When using appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

1. Do not look into the light, or do not expose the light to eyes. Eyes may be damaged.
2. Do not cover the lamp with cloth or carton, etc. Otherwise it may cause a flame.
3. The appliance is not waterproof. Do not use in the rain or wet locations. Do not expose it to rain or snow. Do not wash it in water.
4. Do not touch the inside of the appliance with tweezers, metal tools, etc.
5. When the appliance is not in use, always switch off and remove the battery cartridge from the appliance.
6. To prevent the lamp from tipping over or falling, place it on a level, flat surface or secure it on a stable surface. Do not give the appliance a shock by dropping, striking, etc.
7. Safety information for portable luminaires with batteries.
8. Battery disposal should be in compliance with your local regulations that address the disposal of hazardous materials.
9. Do not incinerate the battery.
10. Additional information for luminaires.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Battery tool use and care.
- WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C (265 °F) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
10. Important safety instructions for battery cartridge.
- Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
- Do not disassemble or tamper with the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
- If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
- Do not short the battery cartridge.
- Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
- Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
- Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- Do not use a damaged battery.
- The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous materials is required. Please also observe possibly more detailed national regulations. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
- When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
- Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
- If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
- During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
- Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
- Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
- Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
- Keep the battery away from children.
11. Tips for maintaining maximum battery life.
- Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
- Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery's service life.
- Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C – 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
- When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
- Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Safe use

Read instruction manual.

Li-ion Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health.
Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!
In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.
This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Do not stare at operating lamp.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION: Always be sure that the appliance is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the appliance.

Installing or removing battery cartridge (Fig.1)

⚠ CAUTION:
- Hold the appliance and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the appliance and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the appliance and battery cartridge and a personal injury.
- Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the appliance, causing injury to you or someone around you.
- Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely. To remove the battery cartridge, slide it from the appliance while sliding the button on the front of the cartridge.

Indicating the remaining battery capacity (Fig.2)

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

NOTE:
- The first (far left) indicator lamp will brink when the battery protection system works.
- When the two on the left side and the two on the right side of the indicator lamps light up alternately, the battery may have malfunctioned.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the appliance stops automatically. In this case, remove the battery from the appliance and recharge the battery.

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that could damage the appliance and allows the appliance to stop automatically. Take all the following steps to clear the causes when the appliance has been brought to a temporary halt or stop in operation.
1. Turn the appliance off, and then turn it on again to restart.
2. Charge the battery(ies) or replace it/them with recharged battery(ies).
3. Let the appliance and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

Lighting up the light (Fig.3)

⚠ CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly.

Press the light switch to turn on and change modes. The sequence is All LED mode / Side LED / Top LED mode / Off / All LED mode for each press.

NOTE:
Press and hold the light switch to turn off the light. Press the switch button again to turn on the light in the mode before turning off the light.

Connecting USB devices (Fig.4)

⚠ CAUTION:
- Connect only devices which are compatible with the USB power supply port, otherwise it may cause malfunction to the battery cartridge.
- Do not use a damaged USB cable.
- Do not connect USB cables, or other items into the USB power supply port. Doing so may cause short circuit, which can cause smoke or a fire.
- Do not put the USB cable in your mouth.

This luminaire (with the battery) can work as an external power supply for USB devices. Open the cover and connect the USB cable (not included) through the power supply port.
And then connect the other end of the cable with the device. Press the USB power supply switch.
The switch lights in green when the power supply port (with the battery) starts to supply DC5V, 2.1A.
Press the USB power supply switch again to turn off the power supply.

NOTE:
- Before connecting USB device to the luminaire (with the battery), always backup your data of USB device. Otherwise your data may be lost by any possibility.
- The luminaire may not supply power to some USB devices.
- When not using or after charging, remove the USB cable and close the cover.
- To save the battery power, the USB power supply switch will automatically turn off when; 30 minutes is past since the power supply is finished, or 30 minutes is past since no load is applied.

Symbol

Läs instruktionsboken.

Endast för EU-länder

Li-ion

På grund av närvaron av farliga komponenter i utrustningen kan avfall som är elektriskt och elektronisk utrustning, samt ackumulatorer och batterier ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa.
Undvik att kasta elektriska och elektroniska apparater eller batterier tillsammans med hushållsavfall!
I enlighet med de europeiska direktiven om avfall som är elektriskt och elektroniskt utrustning, samt ackumulatorer, batterier, avfall som är ackumulatorer, batterier och deras genomförande i nationell med nationella lagar, måste elektrisk utrustning, batterier och ackumulatorer förvaras separat och levereras till en separat uppsamlingsplats för kommunalt avfall, som arbetar enligt miljöskyddsbestämmelserna.
Detta indikeras av symbolen för den överkorsade papperskorgen som är placerad på utrustningen.

Stirra inte på lampan när den är i drift.

FUNKTIONSBESKRIVNING

⚠ WARNING: Se alltid till att apparaten är avstängd och att batteriskenaten tas bort innan du justerar eller kontrollerar funktionen på apparaten.

Installera eller ta bort batteriskassetten (Fig.1)

⚠ CAUTION:
- Håll apparaten och batteriskassetten i ett fast grepp vid installation och borttagning av batteriskassetten. Om du inte håller apparat och batteriskassett i ett fast grepp kan de glida ur händerna och leda till skador på apparaten och batteriskassett samt personskador.
- Installera alltid batteriskassetten fullständigt tills den röda indikatorn inte längre syns. Den kan annars oavsiktligt falla ur apparaten och skada dig eller någon i din närhet.
- Installera inte batteriskassetten med våld. Om kassetten inte glider in lätt, sätts den inte in korrekt.

Installera batteriskassetten genom att rikta in fliken på batteriskassetten med spåret i höljet och skjuta in den på plats. Skjut in den helt tills den låses fast med ett litet klick. Om den röda indikatorn som visas i figuren är synlig innebär det att batteriskassetten är inte helt låst. Ta bort batteripatronen genom att skjuta den från apparaten medan du drar knappen på framsidan av patronen åt sidan.

Indikerar återstående batterikapacitet (Fig.2)

Tryck på kontrollknappen på batteriskassetten för att visa återstående batterikapacitet. Indikatorlampa lyser ett par sekunder.

OBS:
- När de två av indikatorlamporna som är på vänster sida och de två på höger sida tänds växelvis kan batteriet ha haft funktionsproblem.

Överurladdningsskydd

När batterikapaciteten inte är tillräcklig stannar apparaten automatiskt. Ta i så fall ur batteriet ur apparaten och ladda batteriet.

Skydd mot andra orsaker

Säkerhetssystemet är också utformat för andra orsaker som kan skada apparaten och möjliggör att apparaten stannar automatiskt. När apparaten har fått tillfälligt stopp eller stopp i drift, se till att vidta följande åtgärder för att undanröja orsakerna.
1. Stäng av apparaten och slå sedan på den för att starta om.
2. Ladda batteri/batterierna eller byt ut det/dem mot ett fullt uppladdat batteri/batterier.
3. Apparaten och batteriet/batterierna ska svalna.

Om det genomför ingen förbättring genom att återställa skyddssystemet, kontakta då ditt lokala Makita servicecenter.

Tända ljuset (Fig.3)

⚠ VARNING: Titta inte in i ljuset eller se direkt på ljuskällan.

Slå på och byta läge genom att trycka på ljusbrytaren. Sekvensen för varje tryck är Alla LED-läget / Sido-LED-läge / Övre LED-läget / Av / Alla LED-läget.

OBS:
Stäng av ljuset genom att hålla ljusbrytaren nedtryckt. Tryck på strömbrytaren igen och tänd ljuset i läget innan du stänger av ljuset.

Anslutning av USB-enheter (Fig.4)

⚠ VARNING:
- Anslut endast enheter som är förenliga med USB-strömförsörjningsuttaget, annars kan det orsaka fel på batteriblocken.
- Använd aldrig en skadad USB-kabel.
- Undvik att sätta in USB-kablar, trådar eller andra föremål i USB-strömförsörjningsuttaget. Sådan verksamhet kan orsaka kortslutning, vilket kan leda till rök eller brand.
- Undvik att stoppa USB-kabeln i munnen.

Denna armatur (med batteriet) kan användas som en extern strömförsörjning för USB-enheter. Öppna locket och anslut USB-kabeln (inte finns med) via strömförsörjningsuttaget.
Anslut sedan kabelns andra ände till enheten. Tryck på USB-strömbrytaren.
Strömbrytaren lyser grönt och USB-strömförsörjningsuttaget (med batteriet) startar leverera DC 5V, 2.1A. Stänga av strömförsörjningen genom att trycka på knappen för USB-strömförsörjning igen.

OBS:
- Innan du ansluter en USB-enhet till armaturen (med batteri) ska dina data på USB-enheten alltid säkerhetskopieras. Annars kan data förlora när som helst.
- Det är möjligt att armaturen inte strömförsörjer vissa USB-enheter.
- Tar bort USB-kabeln och stäng locket när den inte är i drift eller eller laddning.
- USB-strömbrytaren automatiskt stängs av när 30 minuter har gått sedan strömförsörjningen är klar, så att batteriet sparas; eller det gör sänkar när strömförsörjningen inte har utförts på 30 minuter.
- Om den återstående batterikapaciteten blir lägre, stängs USB-strömbrytaren av och strömförsörjningen stoppas så att överladdning av batteriet inte uppstår. Ladda i så fall batteriet eller byt ut det mot ett nytt.

Kork i varm fläg (Fig.5)

En avbrutet kant blir lätt skadad

Montera remmen på verktyget som framgår av illustrationen.

⚠ VARNING: Använd inte ringen och bandhålet för något annat syfte än hänga upp apparaten. Annars kan det leda till personskador.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING: Se alltid till att apparaten är avstängd och att batteriskenaten har tagits bort innan du försöker utföra inspektion eller underhåll.

OBS: Använd aldrig bensin, lösningsmedel, alkohol armatur är ej lämplig, deformering eller spräckor.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och PÅLITLIGHET bör reparationer, och allt annat underhåll eller justering utföras av auktoriserade Makita-servicecenter eller fabriksservicecenter, alltid med Makita-reservdelar.

Beskyttelse mot utladning

Batterikapaciteten er utilstrekkelig, stopper apparatet automatisk. I så tilfelle må du fjerne batteripakken fra apparatet og lade batteripakken.

Beskyttelse mot andre årsaker

Beskyttelsessystemet er også utformet for andre årsakene som kan skade apparatet og la apparatet stoppe automatisk. Ta alle de følgende trinnene for å klarne årsakene når apparatet har blitt stoppet midlertidig eller stoppet under operasjonen.
1. Slå av apparatet, og deretter på på det igjen for å starte på nytt.
2. Lad batteri(er)e eller byt det/dem ut med oppladet(er).
3. La apparatet og batteriet(e) avkjøles.

Hvis det finnes ingen forbedring ved å gjenopprette beskyttelsessystemet, kontakt ditt lokale Makita-servicesenter.

Slå på lyset (Fig.3)

⚠ FORSIKTIG: Ikke se direkte i lyset eller lyskilden.

Trykk på lysbryteren for å slå på det og endre modus. Sekvensen er Alle LED-modus / Side LED / Top LED-modus / Av / Alle LED-modus for hvert trykk.

MERK:
Trykk og hold lysbryteren for å slå av lyset. Trykk på bryterknappen igjen for å slå lyset på i modusen før du slår av lyset.

Koble til USB-enheter (Fig.4)

⚠ FORSIKTIG:
- Koble kun til enheter som er kompatible med USB-strømforsyningsporten, ellers kan det føre til feil på batteriblokken.
- Ikke bruk en skadet USB-kabel.
- Ikke sett inn spiker, ledninger eller andre gjenstander i USB-strømforsyningsporten. Dette kan føre til kortslutning, som kan forårsake røyk eller brann.
- Ikke legg USB-kabelen i munnen.

Denne armaturen (med batteri) kan fungere som en ekstern strømforsyning for USB-enheter. Åpne deksselet og koble USB-kabelen (ikke inkludert) gjennom strømforsyningsporten.
Og koble deretter den andre enden av kabelen til enheten. Trykk på USB-strømforsyningsbryteren.
Bryteren lyser grønt og USB-strømforsyningsporten (med batteriet) begynner å levere DC5V, 2.1A. Trykk på USB-strømforsyningsbryteren igjen for å slå av strømforsyningen.

MERK:
- Før du kobler USB-enheten til armaturen (med batteriet), må du alltid sikkerhetskopiere dataene dine på USB-enheten. Ellers kan dataene dine gå tapt.
- Det kan hende at armaturen ikke leverer strøm til enkelte USB-enheter.
- Når du ikke bruker det eller etter det er på lading, fjern USB-kabelen og lukk deksel.
- For å spare batteriet, slås USB-strømforsyningsbryteren automatisk av; 30 minutter etter at strømforsyningen er ferdig; eller det ikke har vært strømforsyningen på 30 minutter.
- Hvis gjenværende batterikapasitet blir lav, USB-strømforsyningsbryteren vil slå av og strømforsyningen vil samtidig stoppe for å forhindre over utlading av batteriet. I dette tilfellet, lad batteriet eller byt det ut med et nytt.

Deksel på varmt fläg (Fig.5)

Et avtakbart deksel til lysstyrbrette til varm fæge med hay avslappende effekt.

Stropp med krok (Fig.6)

Valgfrie tilbehør

Monter stroppen på verktøyet ifølge illustrasjon.

⚠ FORSIKTIG: Bruk bruk ringen og stroppfestet til andre formål enn å henge apparatet. Ellers kan det føre til personskade.

VEDLIKEHOLD

⚠ FORSIKTIG: Forsikre deg alltid om at apparatet er slått av og at batteriskassetten er fjernet, før du utfører inspeksjoner eller vedlikehold.

MERKNAD: Bruk aldri bensin, tynnere, alkohol eller liknende. Misfarging, deformasjon eller sprekker kan bli resultatet.

For å opprettholde PRODUKTSIKKERHET og PÅLITELIGHET, skal reparasjoner, annet vedlikehold eller andre justeringer utføres av autoriserte Makita-autoriserte fabrikker eller servicesentre, og kun ved bruk av originale reservedeler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR

⚠ FORSIKTIG: Bruk aldri tilbehør som anbefales til bruk sammen med Makita-produktet er oppgitt i denne bruksanvisningen. Bruk av annet tilbehør kan føre til fare for personskade. Bare bruk tilbehør til tiltenkt formål.
Hvis du trenger hjelp eller mer informasjon om tilbehør, kan du kontakte ditt lokale Makita-servicesenter.
- Stropp med krok (Delenr.: SE00001178).
- Makita autentisk batteri og lader.

MERK:
Noen gjenstander i listen kan være inkludert i produktpakken som standard tilbehør.

SUOMI (Alkuperäisen ohjeen)

Yleisen näkymän selitys

1	Akku	2	Punainen merkkilamp	3	Painike	4	Merkkivalot	5	Tarkistuspainike
7	Yläosan LED (4 kpl.)	8	Sivuosan LED (4 kpl.)	9	USB-virtalähteen portti	10	USB-virtalähteen kytkin	11	Lämmin värisävy
13	Rengas	14	Hihnan reikä	I	Kaikki LED (8 kpl.) valo	II	Sivuosan LED (4 kpl.) valo	III	Yläosan LED (4 kpl.) valo
								IV	EI PALA

TEKNISET TIEDOT

Malli:	ML107
LED	8 palaa
Mitat (P × S × K) (ilman akkukasetilla)	92 mm × 54 mm × 47 mm
Nimellisjännite	DC 10,8 V - 12 V enint.
Nettopaino (ilman akkua)	0,13 kg
USB-virtalähteen portti	Tyyppi A / Lähtöjännite D.C. 5 V / Lähtövirta D.C. 2,1 A
Käyttöaika (noin)	Kaikki LED (8 kpl.) Sivuosan LED (4 kpl.) Yläosan LED (4 kpl.)
BL1016	6,5 tuntia 11 tuntia 11 tuntia
BL1021B	8,5 tuntia 14 tuntia 14 tuntia
BL1041B	17 tuntia 29 tuntia 29 tuntia

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelmamme myötä tässä mainitut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot saattavat vaihdella eri maiden välillä.

Laitteiseen soveltuva akku ja laturi

Akku	BL1016 / BL1021B / BL1041B
Laturi	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE

Jotkin yllä luetelluista akuista eivät välttämättä ole saatavilla asuinalueellasi.

⚠ VAROITUS: Käytä vain yllä lueteltuja akkuja. Muiden akkujen ja latureiden käyttö saattaa aiheuttaa tapaturman ja/tai tulipalon.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

⚠ VAROITUS: Kun käytät laitteita, noudata aina tavallisia turvallisuusohjeita. Turvallisuusohjeiden noudattaminen vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman riskiä. Esimerkiksi:

LUE KAIKKI OHJEET.

1. Älä katso suoraan valoon. Älä altista silmiä valolle. Valo voi vahingoittaa silmiä.
2. Älä peitä lamppua kankaalla tai paperilla. Muuten se voi aiheuttaa tulipalon.
3. Laite ei ole vedenkestävä. Älä käytä sitä kosteissa tai märissä paikoissa. Älä altista sitä sateelle tai lumelle. Älä pese laitetta vedellä.
4. Älä kosketa laitteen sisäosia pinseteillä tai muilla metallityökaluilla.
5. Kun laitetta ei käytetä, sammuta laite ja poista laitteen akku.
6. Estääksesi lyhdyn kippaamisen tai kaatumisen, aseta se tasaiselle alustalle tai kiinnitä se vakaalle alustalle. Älä altista laitetta iskuille esim. pudottamalla se tai lyömällä sitä.
7. Kannettavia, akkulla varustettuja valaisimia koskevia turvallisuusohjeita.
8. Akku on hävitettävä noudattamalla paikallisia vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevia säännöksiä.
9. Älä polta akkua.
10. Valaisimia koskevia lisätietoja.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa;kun valonlähde saavuttaa sen käyttöiän loppunsa, koko valaisin on vaihdettava.
- Akkutyökalun käyttö ja ylläpito.
- VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaaran.
- Estä vahingossa käynnistyminen. Varmista, että kytkin on Off-asennossa ennen kuin liität akun, nostat laitteen tai kannat sitä. Laitteen kantaminen niin, että sormi on kytkimellä, tai virran syöttäminen laitteille, joissa kytkin on päällä, voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Irrota akku laitteesta ennen kuin teet mitään muutoksia, vaihdat apuvälineitä tai varastoit laitteen. Nämä ennaltaehkäisevat turvallisuustoimenpiteet vähentävät laitteen vahingossa käynnistämisen riskiä.
- Lataa vain valmistajan määrittelemällä laturilla. Tietyille akuille tarkoitetun laturin käyttö toisenlaisen akun kanssa saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Käytä laitteita vain niille erikseen määritellyn akkujen kanssa. Muunlaisten akkujen käyttö saattaa aiheuttaa vamma- tai tulipalovaaran.
- Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa metalliesineistä, kuten paperiliittimen, kolikoiden, avaimien, naulojen, ruuvien tai muiden pienten metalliesineiden, jotka voivat aiheuttaa yhteyden yhdestä navasta toiseen. Akkunapojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- Väärinkäyttötilanteessa akusta saattaa lentää nestettä. Älä koske tähän nesteeseen. Jos kosket nesteeseen vahingossa, huuhtele altistunut kohta vedellä. Jos nestettä osuu silmiin, hakeudu hoitoon. Akusta lentänyt neste saattaa ärsyttää ihoa tai aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä akkua tai laitetta, jos ne ovat vaurioituneet tai jos niitä on muokattu. Vaurioituneet tai muokatut akut saattavat käyttäytyä arvaamattomalla tavalla, mikä voi johtaa tulipalo-, räjähdys- tai vammojen vaaraan.
- Älä altista akkua tai laitetta tulelle tai äärimmäisille lämpötiloille. Altistuminen tulelle tai yli 130 °C (265 °F) lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataaminen määritellyn alueen ulkopuolisissa lämpötiloissa voi vaurioittaa akkua ja lisätä tulipalovaaraa.
- Huollata laitteesi ainoastaan valtuutetulla korjaajalla, joka käyttää vain identtisiä varaosia. Näin varmistetaan, että laitteen turvallisuutta pysyy vastaisuudessakin.
- Älä muokkaa tai yritä korjata laitetta tai akkua muilla tavoilla kuin käyttö- ja huolto-ohjeissa kuvatuilla tavoilla. Väärinkäsittelyn seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai vammautuminen.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava.
- Akku voi kuumentua käytön jälkeen aiheuttaen palovammoja tai matalan lämpötilan palovammoja. Käsittele kuumia akkuja varovasti.
- Älä koskaan kosketa laitteen kärkeä käytön jälkeen, sillä ne saattavat olla riittävän kuumia aiheuttamaan palovammoja.
- Älä anna muroisten, pölyn tai lian tarttua akun liitäntöihin, reikiin tai uriin. Muutoin seurauksena voi olla heikentynyt suorituskyky tai rikkoutuminen.
- Jollei laite ole käyttöä tarjoavilla liitännöillä lähellä, älä käytä akkua suurjännitelinjojen lähellä. Muutoin seurauksena voi olla laitteen tai akun toimintahäiriö tai rikkoutuminen.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
11. Akun mahdollisimman pitkän elinän ylläpitäminen.
- Lataa akku ennen kuin se on täysin tyhjä. Lopeta laitteen käyttö ja lataa akku, jos huomaat, että laitteen virta heikkenee.
- Älä koskaan lataa täysin ladattua akkua uudelleen. Avun ylilataaminen lyhentää sen käyttöikää.
- Lataa akku normaalissa huoneenlämmössä 10–40 °C (50–104 °F). Anna kuuman akun jäähtyä ennen kuin lataat sen.
- Kun et käytä akkua, poista se laitteesta tai laturista.
- Lataa akku, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuuteen kuukauteen).

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

⚠ HUOMIO: Käytä vain alla olevia Makita-akkuja. Muiden kuin alkuperäisten Makita-akkujen tai muokattujen akkujen käyttö saattaa aiheuttaa akun hajoamisen, mikä voi aiheuttaa tulipaloja, henkilövammoja ja vaurioita.
Se myös mitätöi Makita-laitteen ja sen laturin Makita-takuun.

Symboli

Lue käyttöohjeet.

Li-ion Vain EU-maat

Laitteessa on vaarallisia komponentteja, jäte- sähkö- ja elektroniikkalaite, höyrykaku ja paristo voivat vaikuttaa kielteisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
Älä hävitä akkuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja kotitalousjätteen kanssa!
Sähkö- ja elektroniikkalaitteronaa sekä akkuja, paristoja, ja höyrykaukujen ja paristojen käsittelyä koskevien Euroopan direktiivien mukaisesti, sekä niiden mukauttamisen kansalliseen lainsäädäntöön, sähkölaitteiden jätteet,paristoja ja höyrykaukuja olisi varastoitava erikseen ja lähetettävä erilliseen yhdyskuntajätteen keräyspisteeseen, joka toimii ympäristönsuojelua koskevien säännösten mukaisesti.
Tämä on merkitty kyseisen pyörillä varustetun roskakorin tunnuksella.

Älä katso valaisevaan valoon.

TOIMINNAN KUVAUS

⚠ HUOMIO: Varmista aina, että laite on sammutettu ja akku on poistettu ennen kuin muutat laitetta tai tarkistat sen toimintaa.

Akkukasetin asentaminen tai poistaminen (Fig.1)

⚠ HUOMIO:
- Pidä vakaasti kiinni laitteesta ja akusta, kun asennat tai poistat akkua. Jos laitteesta ja akusta ei pidetä kiinni riittävän hyvin, ne saattavat irrota otteesta, mikä saattaa aiheuttaa laitteen ja akun mahdollisia vaurioita ja henkilövahinkoja.
- Asenna akku aina kunnolla niin, että punaista merkkiä ei näe näy. Muussa tapauksessa se saattaa pudota laitteesta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai jollekulle muulle.
- Älä yritä asentaa akkua liiallista voimaa käyttäen. Jos akku ei liu'u sisään helposti, se on virheellisessä asennossa.

Kun haluat asentaa akun, varmista, että akun kieli osuu kotelon uraan, ja liu'uta akku paikalleen. Paina akkua paikalleen, kunnes se lukittuu paikalleen pienen naksahduksen myötä. Jos punainen merkkivalo näkyy kuvassa, se ei ole lukkiutunut eikä ole lukittunut kokonaan. Voit poistaa akun liu'uttamalla sen pois laitteesta samalla, kun liu'utat akun etuosassa olevaa painiketta.

Jäljellä olevan akun kapasiteetin osoittaminen (Fig.2)

Paina akun tarkistuspainiketta nähdäksesi jäljellä oleva akun varaus. Merkkivalot syttyvät muutaman sekunnin ajaksi.

HUOMAUTUS:
- Ensimmäinen (äärimmäisenä vasemmalla oleva) merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä toimii.
- Kun kaksi vasemmanpuoleista ja kaksi oikeanpuoleista merkkivaloa palavat vuorotellen, akussa voi olla toimintahäiriö.

Ylikuormitussuoja

Kun akun kapasiteetti ei ole riittävä, laite sammuu automaattisesti. Poista silloin tapauksessa akku laitteesta ja lataa akku.

Suojelu muita syitä vastaan

Suojajärjestelmä on suunniteltu myös muihin syihin, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ja sen avulla laite pysähtyy automaattisesti. Suorita seuraavat toimenpiteet poistaaksesi syyt, kun laite on tilapäisesti pysäytetty tai pysäytetty käytössä.
1. Sammuta laite käynnistä se sitten uudelleen.
2. Lataa akut(ens)ta vaihda ne ladatuilla akuilla(ens).
3. Anna laitteen ja akun(ien) jäähtyä.

Jos suojajärjestelmän palauttamisesta ei löydy parannusta, ota yhteyttä sinun paikalliseen Makita Palvelukeskukseen.

Valon sytyttäminen (Fig.3)

⚠ HUOMIO: Älä katso suoraan valoon tai valonlähteeseen.

Käynnistä ja vaihda tiloja painamalla valokytkintä. Sarja on Kaikki LED-tila / Sivuosan LED / Yläosan LED -tila / sulkitu / Kaikki LED-tila jokaiselle painallukselle.

TOIMINTO

Sammuta valo painamalla ja pitämällä sitä painettuna. Paina kytkinpainiketta uudelleen sytyttääksesi valon tilassa ennen kuin sammutat valon.

USB-laitteiden liittäminen (Fig.4)

⚠ HUOMIO:
- Liitä vain laitteet, jotka ovat yhteensopivia USB-virtalähteen portin kanssa, muuten se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä akun pidikkeessä.
- Älä käytä vaurioitunutta USB-kaapelia.
- Älä aseta nauloja, johtoja tai muita esineitä USB-virtalähteen portiin. Tämä voi aiheuttaa oikosulun, joka voi aiheuttaa savua tai tulipaloa.
- Älä anna USB-kaapelin mennä suuhusi.

Tämä valaisin (akun kanssa) voi toimia ulkoisena virtalähteenä USB-laitteille. Avaa kansi ja liitä USB-kaapeli (ei sisälly) virtalähteen portin kautta.
Liitä sitten kaapelin toinen pääte laitteeseen. Paina USB-virtakytkintä.
Kytkin syttyy vihreänä ja USB-virtalähteen portti (akun kanssa) alkaa syött

Simbolilai

Perskaitykite naudojimo vadovą.

Ni-MH Li-ion

Skirta tik ES šalims

Dėl įrangoje esančių kenksmingų komponentų išmetamo ekstrelių ir elektroninė įranga, akumuliatoriai ir baterijos gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Negalima išmesti elektros ir elektroninės įrangos ar baterijų kartu su buitinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, akumuliatorių ir baterijų atliekų bei akumuliatorių ir baterijų atliekų bei jo pritaikymo nacionalinėmis įstatymams, elektros įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti laikomos atskirai ir vežamos į atskirą surinkimo punktą už komunalinės atliekos, veikiantis pagal aplinkos apsaugos taisykles. Tai rodo perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, esantis ant įrangos.

Nežiūrėkite į veikiančią lempą.

FUNKCINIS APRAŠYMAS

ATSARGIAI Prieš reguliuodami prietaisą arba tikrindami jo funkcijas visada įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, o baterijos kasetė yra išimta.

Baterijos kasetės įdėjimas arba išėmimas (Fig.1)

ATSARGIAI

- Įdėdami arba išimdami baterijos kasetę įsitikinkite, kad įrankio jungiklis yra išjungtas. Jei nelaikysite prietaiso ir baterijos kasetės tvirtai, jie gali išslysti iš rankų – tokiu atveju galite pažeisti prietaisą bei baterijos kasetę ir patys susižeisti.
- Visada įstatykite baterijos kasetę iki galo, kol nebesimatys raudono indikatoriaus. Priešingu atveju ji gali atsidaryti ištraukti iš prietaiso ir sudesti jus arba aplinkinius asmenis.
- Neklikšte baterijos kasetės naudodami jėgą. Jei kasetės nepavyksta įstrikti lengvai, ji yra įdėta neteisingai.

Norėdami įdėti baterijos kasetę, sulygiuokite liežuvėlį ant baterijos kasetės su griovelių korpuse ir įstumkite į vietą. Įstumkite ją iki galo, kol ji užsifiksuos ir pasigirs nedymas spragtelėjimas. Jei matote raudoną indikatorių, kaip parodyta paveikslėlyje, tai reiškia, kad jis nėra visiškai užtrauktas. Norėdami išimti baterijos kasetę, stumkite ją į priekį, atstumdami ant priekinės kasetės pusės esantį mygtuką.

Likusios baterijos įkrovos nurodymas (Fig.2)

Paspauskite patikrinimo mygtuką, esantį ant baterijos kasetės, kad sužinotumėte likusią baterijos įkrovą. Indikatoriaus lemputės kelioms sekundėms užsidega.

PASTABA

- Veikiant akumuliatoriaus apsaugos sistemai, mirksi pirmoji (kolma šoen) indikatoriaus lempute.
- Kai iš eilės užsidega dvi kaintje ir dvi dešinėje pusėje esančios indikatoriaus lemputės, baterija gali būti sugedusi.

Apsauga nuo perkrovos

Kai nepakanka baterijos įkrovos, prietaisas automatiškai sustoja. Tokiu atveju išimkite bateriją ir prietaiso ir įkraukite ją.

Apsaugos nuo kitų priežasčių

Projektuojant apsaugos sistemą taip pat reikšmį atsižvelgti į kitas priežastis, kurios galėtų pakenkti įrangai ir leisti prietaisui automatiškai sustoti. Kai prietaisas sykteta pauzė arba sutrumpinkite veikimo metu, atitikte tšuos veiksmus, kad palaikinumėte prijetaisą.

1. Išjunkite prietaisą, tada vel įjunkite jungiklį, kad paleistumėte iš naujo.
2. Įkraukite baterijų (-as) arba pakeiskite jąl (-as) visiškai įkrauta.
3. Leiskite prietaisui ir baterijai (-oms) atvėsti.

Jei arburiant apsaugos nepastebėta, kreipkitės į vietinį „Makita" aptarnavimo centrą.

Šviesos įjungimas (Fig.3)

DĖMESIO: Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį.

Paspauskite šviesos jungiklį, kad ji įjungtumėte, ir sureguliuokite režimą. Kiekvieno paspaudimo seka yra tokia: VISŲ LED režimas / Šoniniai LED/ Viršutinių LED režimas) / Išjungta / VISŲ LED režimas.

PASTABA:

Paspauskite ir palaikykite šviesos jungiklį, kad išjungtumėte šviesą. Dar kartą paspauskite perjungimo mygtuką, kad įjungtumėte šviesą tuo režimu, tada vėl į išjunkite.

USB įrankiatsio prijungimas (Fig.4)

DĖMESIO:

- Prijunkite tik tuos prievadus, kurie yra suderinami su USB maitinimo prievadu, kitaip gali sutrikti baterijos talkiklo veikimas.
- Nenaudokite pažeisto USB kabelio.
- Neklikite vinių, laidų ar kitų daiktų į USB maitinimo prievadą. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą, kuris gali sukelti dūmus arba gaisrą.
- Neklikite USB kabelio į burną.

Šis šviestuvas (su baterijų gali veikti kaip išorinis USB pengrinių maitinimo šaltinis. Atidarykite dangtelį ir prijunkite USB kabelį (nepridedamas) per maitinimo jungtį.

Tada prijunkite kitą duomenų kabelio galą prie įrenginio. Paspauskite USB maitinimo jungtį.

Jungiklis šviečia žalia, o USB maitinimo prievadas (su baterijų pradeda tekėti DC5V, 2.1A srove. Dar kartą paspauskite USB maitinimo jungtį, kad išjungtumėte maitinimą.

PASTABA:

- Prieš prijungdami USB įrenginį prie šviestuvo (su baterija), būtinai visada sukurkite atsargine duomenų kopiją USB įrenginyje. Priešingu atveju jūsų duomenys gali būti prarasti.
- Šviestuvas gali neteikti maitinimo kai kuriems USB įrenginiams.
- Kai nenaudojate jokio įrenginio, išraukite USB kabelį iš užsikrūvio dangtelį.
- Norint tausyti baterijos energiją, nuo maitinimo tinklo pabaigos praėjo 30 minučių, arba, jei per 30 minučių maitinimas nebus teikiamas, USB maitinimo jungiklis automatiškai išsijungs.
- Jei likusi baterijos įkrova yra maža, USB maitinimo jungiklis išsijungia ir sustabdo maitinimą, kad baterijos nebūtų per daug įkrautas. Tokiu atveju įkraukite baterijos arba pakeiskite jį naujo.

Šiltos spalvos dangtelis (Fig.5)

Šviestuvo objektyvo dalyje yra nuimamas dangtelis, kuris keičia šviesos išvestį į šiltą spalvą, kuri turi didelį atspalvinimo efektą.

Dirželis su kabliuku (Fig.6)

Pasirinkami priedai

Prihvatinkite diržą prie įrankio, kaip parodyta paveikslėlyje.

DĖMESIO: Nenaudokite žiedo ir dirželio angos įokiems kitiems tikslams. Priešingu atveju gali atsirasti kūno sužalojimas.

PRIEŽIŪRA

DĖMESIO: Prieš atlikdami tikrinimo ar techninės priežiūros darbus, kad prietaisas yra išjungtas, o baterijos kasetė išimta.

PERSPĖJIMAS Niekada nenaudokite gazolino, benzino, skiedikliо, alkoholio ar kitų panašių medžiagų. Dėl to gali pasikeisti spalva, forma arba gali atsirasti įtrūkimų.

Siekiant išsaugoti produkto SAUGĄ ir PATIKIMUMĄ, visus remonto, priežiūros ir reguliavimo darbus reikia atlikti „Makita" autorizuotame arba gamyklinėme priežiūros centre ir tik naudojant „Makita" atsargines dalis.

PASIRENKAMI PRIEDAI

ATSARGIAI Šie priedai rekomenduojami naudoti kartu su „Makita" prietaisu, nurodytu šiame vadove. Bet kitų priedų naudojimas gali sukelti asmenų sužeidimo pavojų. Priedus naudokite tik pagal nurodytą paskirtį.

Jei reikia pagalbos arba papildomos informacijos, susijusios su šiais priedais, kreipkitės į vietos „Makita" aptarnavimo centrą.

- Dirželis su kabliuku (dalies Nr.: SE00001178).
- "Makita" originalus baterija ir įkroviklis.

PASTABA:

Kai kurie sąrašo elementai gali būti įtraukti į prietaiso paketą kaip standartinius priedai.

EESTI KEEL (Originaaljuhend)

Üldvaate selgitus

1	Akukassett	2	Punane ojakõik	3	Nupp	4	Näidiku märgutuled
5	Üleminek LED (4 tk.)	6	Külgmised LED (4 tk.)	7	USB-toiteport	10	USB-toiteport töötl
11	Nõrga	12	Rihma ava	I	Kõik LED (8 tk.) sütitvad	II	Külgmised LED (4 tk.) sütitvad

1	Akukassett	2	Punane ojakõik	3	Nupp	4	Näidiku märgutuled
5	Üleminek LED (4 tk.)	6	Külgmised LED (4 tk.)	7	USB-toiteport	10	USB-toiteport töötl
11	Nõrga	12	Rihma ava	I	Kõik LED (8 tk.) sütitvad	II	Külgmised LED (4 tk.) sütitvad

SPETSIIFIKATSIOONID

Mudel:	ML107
LED	8 tk
Mõõtmed (P × L × K) (Tõna akukassetiga)	92 mm × 54 mm × 47 mm
Nimipinge	Alalisvool 10,8–12 V max
Netokaal (ilma akukassetita)	0,13 kg
USB toiteport	Tüüp A / väljundpinge alalisvool 5 V / väljundvool alalisvool 2,1 A
Tööaeg (ligikaudu)	Kõik LED (8 tk.) Külgmised LED (4 tk.) Üleminе LED (4 tk.)
BL1016	6,5 tundi 11 tundi 11 tundi
BL1021B	8,5 tundi 14 tundi 14 tundi
BL1041B	17 tundi 29 tundi 29 tundi

- Meie jätkuva uurimis- ja arenguprogrammi tõttu võivad käesolevad spetsifikatsioonid muutuda ilma ette teatamata.
- Spetsifikatsioonid võivad riigiti erineda.

Sobiv akukassett ja laadija

Akukassett	BL1016 / BL1021B / BL1041B
Laadija	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE

Sõltuvalt teie elukohast ei pruugi mõned eespool loetletud akukassette. Teate akukassettide ja laadijate kasutamine võib põhjustada vigastusi ja/või tulekahju.

OLULISED OHUTUSJUHISED

HOIATUS! Seadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusi, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja kahavigastuste ohtu, sealhulgas järgmisedi.

LUGEGE KÕIKI JUHENDEID.

1. Ärge vaadake valgusseese ega laske silmadel otse valgusvihuga kokku puutuda. Silmad võivad kahjustada.
2. Ärge kalte lamp ride või papiga vms. See võib liegi põhjustada.
3. Seade ei ole veekindel. Ärge kasutage seda niiskeles ega märgades tingimustes. Ärge laske sel kokku puutuda vihma ega lumega. Ärge peske seda vees.
4. Ärge puudutage seadme sisemust pintsettide, metallitööriistade ega muuga.
5. Kui seadet ei kasutata, lülitage see alati välja ja eemaldage akukassett seadmest.
6. Töörista ümberkukkumise või kukkumise vältimiseks asetage see tasasele tasasele pinnale või kinnitage see stabiilsele pinnale. Ärge avaldage seadmele mõju seda maha kukutades, lüües jne.
7. Akudega kaasaskantavate valgustite ohutuseave.
8. Akude kõrvaldamine peab vastama teie kohalikele eeskirjadele, mis käsitlevad ohtlikke materjalide kõrvaldamist.
9. Ärge põletage akut.
10. Valgustite täiendav teave.
11. Antud valgusti valgusallikaa el ole vahetatav; kui valgustilikka kasutusiga jõuab lõpule, tuleb kogu valgusti välja vahetada.
12. Akukassett kasutamine ja hooldamine.
13. HOIATUS: Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramisel võite saada elektrilöögi, raskelt vigastada või põhjustada tulekahju.
14. Vältige juhuslikku käivitamist. Veenduge enne akukomplekiga ühendamist, seadme käesõtmist ja kandmist, et lüliti on väljalülitatud asendis. Seadme kandmine nii, et teie sõrm on lüitli või sisselülitatud seadme pingestamine võib põhjustada õnnetusi.
15. Enne seadistamist, tarvikute vahetamist või seadme hoiule panekut eemaldage seadmest akukomplekt. Sellise ettevaatusabinõu kasutamine hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise.
16. Laadige alati tootja määratud laadijaga. Ühe tüüpi akukomplektile sobiv laadija võib tekitada tulekahju ohu, kui seda kasutatakse teiste akukomplektidega.
17. Kasutage seadmeid ainult ettenähtud akukomplektidega. Teiste akukomplektide kasutamine võib põhjustada vigastusite ja tulekahju ohu.
18. Kui akukomplekt ei ole kasutuses, hoidke seda eemal muudest metallobjektidest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid ja teised väikesed metallobjektid, mis võivad kahe klemmi vahel ühenduse luua. Akuklemmide lühisesse viimine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
19. Kuritarvitamise korral võib patareist paiskuda vedelikku; vältige kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage vega. Kui vedelik puutub kokku silmadega, pöörduge arsti poole. Akust paiskunud vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.
20. Ärge kasutage akukomplekti või seadet, mis on kahjustunud või muudetud. Kahjustunud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatuse või vigastuste ohu.
21. Ärge laske akukomplektil puutuda kokku tule või liiga kõrgete temperatuuridega. Kokkupuude tulekahjuga või temperatuuriga üle 130 °C (265 °F) võib põhjustada plahvatuse.
22. Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akukomplekti või seadet väljaspool juhendis toodud temperatuurivahemikku. Vale või väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku tehtav laadimine võib akut kahjustada ja suurendada tuleohtu.
23. Laske hooldustöödeks pöörduda ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate seadme jätkuva ohutuse.
24. Ärge muutke ega proovige seadet või akukomplekti parandada, välja arvatud juhul, kui see on toodud kasutus- ja hooldusjuhendis.
10. Olulised ohutusjuhised akudeseadmete.
11. Enne akukassettide paigaldamist lugege kõiki juhiseid ja hoiatusmärgiseid (1) akuladajal, (2) akud ja (3) akut kasutaval seadmel.
12. Ärge demonteerige ega muutke koos akukassetti omavolilisett. See võib põhjustada tulekahju, ligset soojust või plahvatuse.
13. Kui tööaeg on muutunud liiali lühikeseks, peatage töötamine kohe. See võib tekitada ülekuumenemise, võimalike põletuste ja isegi plahvatusohu.
14. Kui elektrilöögi satub silma, loputage see vesega välja ja pöörduge kohe arsti poole. See võib põhjustada nägemise kaotuse.
15. Ärge lühistage akukassetti.
16. Ärge hoidke ega kasutage töötriista ega akukassetti kohtades, kus temperatuur võib saavutada või ületada 50 °C (122 °F).
17. Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on tugevalt kahjustatud või täielikult kulunud. Akukassett võib tules plahvatada.
18. Ärge naeluldage, lõigake, purustage, visake ega kukutage akukassetti maha, samuti ärge lööge akukassetiga kõva eseme vastu. Selline käitumine võib põhjustada tulekahju, ligset soojust või plahvatuse.
19. Ärge kasutage kahjustatud akut.
20. Sisaldivatele liitumioonakudele kehtivad ohtlike kaupade seadusandluse nõuded. Kaubandusliike vedude puhul, nt kolmandate osapoolte vedajate puhul, ekspeditorite puhul, tuleb järgida pakendamise ja märgistamise erinõudeid. Lähetatava kauba ettevalmistamiseks tuleb konsulteerida ohtlike materjalide ekspertiisi. Järgige ka ülekaalujaotatud nõudeid vedajatele. Teipige või katke kinni avatud klemmid ja pakendage aku nii, et see ei saaks pakendis liikuda.
21. Akukassett kõrvaldamisel eemaldage see toitriistast ja kõrvaldage see ohutusse kohta. Järgige aku kõrvaldamisega seotud kohalikke eeskirju.
22. Ärge naeluldage, lõigake, purustage, visake ega kukutage akukassetti maha, samuti ärge lööge akukassetiga kõva eseme vastu. Selline käitumine võib põhjustada tulekahju, ligset soojust või plahvatuse.
23. Ärge kasutage kahjustatud akut.
24. Sisaldivatele liitumioonakudele kehtivad ohtlike kaupade seadusandluse nõuded. Kaubandusliike vedude puhul, nt kolmandate osapoolte, ekspeditorite puhul, tuleb järgida pakendamise ja märgistamise erinõudeid. Lähetatava kauba ettevalmistamiseks tuleb konsulteerida ohtlike materjalide ekspertiisi. Järgige ka ülekaalujaotatud nõudeid vedajatele. Teipige või katke kinni avatud klemmid ja pakendage aku nii, et see ei saaks pakendis liikuda.

Sümbol

Lugege kasutusjuhendit.

Ni-MH Li-ion

Ainult EL-i riikidele

Kuna seadmes on ohtlikke komponente, võivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, akud ja patareid avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Ärge visake akukassette ega patareisid olmejäätmete sekka ega akusid koos olmejäätmetega!

Vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ning akude ja patareide ning akude ja patareide jäätmete kohta ning nende kohandamise kohta siseriikliku õigusega tuleks elektriseadmed, patareisid ja akusid käitlusse anda eraldi ning toimetada eraldi kogumispunkti. olmejäätmete osas, mis toimivad vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele.

Sellest annab näidu seadmele asetatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol.

Ärge vaadake töötavasse lampi.

FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS

ETTEVAATUST! Veenduge alati enne seadme reguleerimist või funktsioni kontrollimist, et seade on välja lülitatud ja et akukassett on eemaldatud.

Akukassetti paigaldamine või eemaldamine (Fig.1)

ETTEVAATUST!

- Hoidke seadet ja akukassetti akukassetti paigaldamise või eemaldamise ajal kindlalt. Seadme ja akukassetti kindlalt hoidmata jätmine võib põhjustada nende käest libisemist ja tekitada kahju seadmele ja akukassetile ning kehavigastusi.
- Paigaldage akukassett alati täielikult, kuni punast näidikut pole näha. Vastasel juhul võib see kogemata seadmest välja kukkuda, vigastades teid või kedagi teie ümber.
- Ärge paigaldage akukassetti liigse jõuga. Kui kassett ei libise hõlpsalt sisse, siis see pole õigesti asetatud.

Akukassetti paigaldamiseks joondage akukassetti keel korpuses oleva soonega ja libistage see kohale. Sisestage see täielikult, kuni see kohale klõpsatab. Kui näete punast indikaatorit, nagu joonisel näidatud, pole see täielikult fukuitatud. Akukassetti eemaldamiseks libistage see seadmest välja, libistades samal ajal kassetti eskiljel olevat nuppu.

Aku järelejäänud mahtuvuse näitamine (Fig.2)

Vajutage akukassetil olevat kontrollnuppu, et näidata aku järelejäänud mahtuvust. Näidiku märgutuled süttivad mõneks sekundiks.

MÄRKUS.

- Esimene (kõige vasakpoolsem) märgutuli vilgub, kui akukaitsesüsteem töötab.
- Kui kiki vasakpoolset ja kaks parempoolset märgutuld süttivad vaheldumisi, võib aku olla rikkis.

Liigse tühjenemise kaitse

Kui aku mahtuvuseet ei piisa, seiskub seade automaatselt. Sellisel juhul peaksite aku laadima.

Kaitse teiste põhjuste eest

Kaitsesüsteem on loodud ka muude põhjuste jaoks, mis võivad seadet kahjustada ja laadi seadmet automaatselt seiskuda. Kui seade on äjulselt seisatud või seiskunud, tehke põhjuse kõrvaldamiseks kõik järgmised toimingud.

1. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et taaskäivitada.
2. Laadige aku(d) või asendage aku(d) laetud aku(de)ga.
3. Laske seadmel ja patareidel jahtuda.

Kui kaitsesüsteemi tasandamisega parandusi ei leita, võtke ühendust kohaliku Makita hooldusteenusega.

Tule süütamine (Fig.3)

ETTEVAATUST! Ärge vaadake valgusti ega valgusallikat otse.

Vajutage sisselülitamiseks ja režiimide vahetamiseks valgust lülitit. Iga vajutuse korral on režiim All LED / Külgmine LED / Ülemine LED režiim / Väljas / Kõik LED režiim.

MÄRKUS:

Valguse väljalülitamise vajutage ja hoidke all lutele lülitit. Enne valguse väljalülitamist režiimis valguse sisselülitamiseks vajutage uuesti lülitusnupp.

USB-seadmete ühendamine (Fig.4)

ETTEVAATUST:

- Ühendage ainult seadmed, mis ühilduvad USB-toitesalika pordiga, vastasel juhul võib see põhjustada akuhoidiku talkitusfunktsiooni rikke.
- Ärge kasutage rikkunud USB-kaablit.
- Ärge sisestage USB-toitesalika porti naelu, juhtmeid ega muid esemeid. See võib tekitada lühise, mis võib põhjustada sultsu või tulekahju.
- Ärge asetage USB-kaablit suhu.

See valgusti (koos akuga) saab töötada välise toitesalikana USB-seadmetele. Avage kaas ja ühendage USB-kaabel (ei kuulu komplekti) läbi toitesalika.

Ja siis ühenda kaabli teine ots seadmega. Vajutage USB toitepiloti kiitit.

Lülti pideb roheliselt ja USB-toitesalika port (koos akuga) hakkab toitesalikaga DC5V, 2,1A. Vajutage uuesti USB-toitesalika lülitit, et toitesalikas välja lülitata.

MÄRKUS:

- Enne USB-seadme ühendamist valgustiga (akuga), varundage alati oma USB-seade andmed. Vastasel juhul võivad teie andmed enne mis tahes võimalust korrat kaduda.
- Valgusti ei pruugi toita mõnda USB-seadet.
- Kui te seda ei kasuta või pärast laadimist, eemaldage USB-kaabel ja sulgege kaas.
- Aku energiasäästmiseks lülitub USB toitesalika lülitit automaatselt välja, kui. 30 minuti on möödas sellest, kui toide on lõppenud; või 30 minuti jooksul ei ole toidet sisse lülitatud.
- Kui aku järelejäänud mahtuvus väheneb, lülitub USB-toitesalika lülitit välja ja toitesalikas peatub, et vältida aku üleladamist. Sellisel juhul laadige aku või asendage uuega.

Soojavärviline kate (Fig.5)

Eemaldatav kate valguse läätseosa kõige, et muuta valguse väljund soojaks tooniks, millel on kõrge lõdvestav efekt.

Rihm kotsuga (Fig.6)

Valikulised tarvikud

Paigaldage rihm töötriistale, nagu joonisel näidatud.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage rihmaga ega rihma auku ühelgi muul otstarbel peale seadme riputamise. Vastasel korral võib tekkida kehavigastus.

HOOLDUS

ETTEVAATUST: Veenduge alati enne kontrollimist või hooldust, et seade on välja lülitatud ja akukassett on eemaldatud.

MÄRKUS! Ärge kasutage kunagi bensiini, vedelikit, alkoholi ega muud samast. Tulemuseks võib olla värvimuutus, deformatsioon või pragu.

Tootе OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilitamiseks peab parandused ning muud hooldus- ja kohandustööd tegema Makita volitatud või tehase teeninduskeskustes, kasutades alati Makita varuosi.

VALIKULISED TARVIKUD

ETTEVAATUST! Neid tarvikuid või lisaseadmeid on soovitatav kasutada selles juhendis nimetatud Makita seadmetega. Ma tatea teiste tarvikute või lisaseadmete kasutamine võib tekitada inimvigastuse ohtu. Kasutage tarvikud või lisaseadmeid ainult selleks ettenähtud otstarbel.

Kui vajate nende tarvikute kohta lisateavet, küsige kohalikult Makita teeninduskeskuselt.

- Rihm kotsuga [Osa nr: SE00001178].
- Makita aku ja laadija originaal.

MÄRKUS:

Mõned loetletud esemed võivad olla seadme komplekits standardvarustusena.

РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

Обозначение общего вида

1	Аккумуляторный картридж	2	Индикатор красного цвета	3	Кнопка	4	Лампы инди каторов
5	Верхний LED (4 шт.)	6	Боковой LED (4 шт.)	7	Порт питания USB	10	Переклича тель питания USB
13	Кольцо	14	Отверстие для ремешка	I	Все LED (8 шт.) зажечь	II	Боковой LED (4 шт.) зажечь

1	Аккумуляторный картридж	2	Индикатор красного цвета	3	Кнопка	4	Лампы инди каторов
5	Верхний LED (4 шт.)	6	Боковой LED (4 шт.)	7	Порт питания USB	10	Переклича тель питания USB
13	Кольцо	14	Отверстие для ремешка	I	Все LED (8 шт.) зажечь	II	Боковой LED (4 шт.) зажечь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ML107
Светодиоды	8 шт.
Габаритные размеры (Д × Ш × В) (без аккумуляторной батареи)	92 мм × 54 мм × 47 мм
Номинальное напряжение	10,8–12 В постоянного тока
Масса-нетто (без аккумуляторной батареи)	0,13 кг
Порт питания USB	Тип A / Выходное напряжение постоянного тока 5 В / Выходной ток постоянного тока 2,1 А
Время работы (приблизительное)	Все LED (8 шт.) Боковой LED (4 шт.) Верхний LED (4 шт.)
BL1016	6,5 часов 11 часов 11 часов
BL1021B	8,5 часов 14 часов 14 часов
BL1041B	17 часов 29 часов 29 часов

- Мы не прекращаем совершенствовать и дорабатывать нашу продукцию, поэтому техническое характеристики, указанные в данной инструкции, могут изменяться без уведомления.
- Технические характеристики могут отличаться в разных странах.

Совместимые аккумуляторные батареи и зарядные устройства

Аккумуляторная батарея	BL1016 / BL1021B / BL1041B
Зарядное устройство	DC10SA / DC10SB / DC10WC / DC10WD / DC18RE

В некоторых странах указанные выше аккумуляторные батареи не поставляются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте только перечисленные выше аккумуляторные батареи. Использование любых других батарей и зарядных устройств может привести к травмам или пожару.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании приборов всегда соблюдайте основные меры предосторожности (см. ниже), чтобы уменьшить риск возгорания, поражения током, причинения травмы.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

1. Не смотрите на свет, не подвергайте глаза воздействию света. Это может привести к ухудшению зрения.
2. Не накрывайте прибор тканью, картоном или другими материалами. Это может привести к возгоранию.
3. Прибор не является водонепроницаемым. Не используйте его в сырых или влажных местах. Не подвергайте его воздействию дождя или снега. Не промывайте его водой.
4. Не разбирайте прибор при замене аксессуаров или аккумуляторов и т.д.
5. Если прибор не используется, обязательно выключите его и извлеките аккумуляторную батарею.
6. Чтобы инструмент не перевернулся и не упал, поместите его на ровную, плоскую поверхность или закрепите его на устойчивой поверхности. Не подвергайте прибор ударам, падению и т.д.
7. Информацию по безопасности для аккумуляторных батарей см. в руководстве пользователя.
8. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными нормами и правилами утилизации опасных материалов.
9. Батарею не сжигать.
10. Дополнительная информация по осветительным приборам.
11. Источник света данного осветительного элемента заменяемый; по истечении ресурса источника света светильник полностью подлежит замене.
12. Использование и уход за аккумулятором.
13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочитайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.
14. Избегайте случайного включения. Перед подключением аккумуляторных батарей, подъемом или переноской прибора убедитесь, что выключатель находится в отключенном положении. При переносе прибора не кладите палец на выключатель, а также не переключайте выключатель, если выключатель находится во включенном положении. Это может привести к неисчастному случаю.
15. Перед выполнением настройки, сменой принадлежностей или при хранении прибора отсоедините аккумуляторную батарею от прибора. Эти меры предосторожности снижают риск случайного включения прибора.
16. Используйте только аккумуляторные батареи, указанные в инструкции. Зарядное устройство, предназначенное под конкретный тип аккумуляторной батареи, может привести к возгоранию, если будет использоваться для некоторых батарей.
17. Используйте только специальные аккумуляторные батареи для прибора. Неподходящие аккумуляторные батареи могут привести к получению травм или вызвать возгорание.
18. Неиспользуемую аккумуляторную батарею следует хранить вдали от других металлических предметов, например канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей и прочих небольших металлических предметов, которые могут замкнуть клеммы аккумулятора. Замыкание клемм аккумулятора может привести к получению ожогов или вызвать возгорание.
19. При неправильной эксплуатации из батареи может вытечь электролитическая жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае случайного контакта промойте водой. Если эта жидкость попадет в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость из батареи может вызвать раздражение или ожоги.
20. Запрещается использовать поврежденную или измененную аккумуляторную батарею или прибор. Поврежденные аккумуляторные батареи могут работать непредсказуемо и стать причиной возгорания, взрыва или получения травм.
21. Не подвергайте аккумуляторную батарею или прибор воздействию огня или чрезмерно высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 °C (265 °F) может привести к взрыву.
22. Соблюдайте инструкции по зарядке аккумуляторной батареи или прибора, в частности указанный диапазон температур. Неправильная зарядка или нарушение указанного диапазона температур могут повредить батарею и повысить опасность возгорания.
23. Сервисное обслуживание должно проводить только квалифицированный специалист, использующий подходящие запасные части. Это обеспечит безопасность прибора.
24. Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора или аккумуляторной батареи или проводить их ремонт, за исключением процедур, указанных в инструкции по эксплуатации и обслуживанию.
10. Важные правила техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей.
11. Перед использованием аккумуляторной батареи ознакомьтесь с зарядкой и предупреждающими маркировки, указанные на зарядном устройстве батареи (1), самой батарее (2) и изделии (3), куда вставляется батарея.
12. Не разбирайте и не нарушайте целостность аккумуляторной батареи. Это может привести к возгоранию, перегреву или даже взрыву прибора.
13. Если время работы резко сократилось, прекратите работу. Продолжение работы может привести к перегреву, получению ожогов и даже взрыву.
14. При попадании электролита в глаза промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В противном случае это может привести к потере зрения.
15. Не закорачивайте аккумуляторную батарею.
16. Не храните и не используйте прибор и аккумуляторную батарею в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
17. Запрещается сжигать аккумуляторную батарею, даже если она сильно повреждена или полностью изношена. Аккумуляторная батарея может взорваться в огне.
18. Не прибивайте гвоздями, не режьте, не ломайте, не бросайте, не роняйте аккумуляторную батарею и не бейте по ней твердым предметом. Это может привести к возгоранию, перегреву или даже взрыву.
19. Запрещается использовать поврежденную батарею.
20. На литий-ионные батареи распространяются требования Законодательства об опасных грузах. При коммерческих перевозках, например, третьими лицами или транспортно-экспедиционными агентствами, необходимо соблюдать специальные требования к упаковке и маркировке. Для подготовки груза к отправке проконсультируйтесь с экспертом по опасным материалам. Кроме того, соблюдайте требования более подробных национальных нормативов. Оберните питание или приведите открытые контакты, расположенные батарею и так, чтобы она лежала неподвижно.
21. Извлеченную аккумуляторную батарею утилизируйте в безопасном месте. При утилизации батареи соблюдайте местные нормативные требования.
22. Используйте батареи только в изделиях, указанных компанией Makita. Установка батарей в несовместимые изделия может привести к возгоранию, перегреву, взрыву или утечке электролита.
23. Если прибор не используется длительное время, извлеките из него батарею.
24. Аккумуляторная батарея может быть горячей во время и после использования, что может вызвать ожоговые или некостеватрауматические ожоги. При обращении с горячей аккумуляторной батареей будьте особо осторожны.
25. Не касайтесь клемм прибора непосредственно после использования, так как они могут нагреться до такой степени, что могут вызвать ожоги.
26. Не допускайте попадания влаги на клеммы батареи, пыли или грязи в них.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

- Подключайте только устройства, которые совместимы с портом источника питания USB, в противном случае это может привести к неисправности для держателя батареи.
- Не используйте поврежденный USB-кабель.
- Не вставляйте гвозди, проводи или другие предметы в порт источника питания USB. Это может вызвать короткое замыкание, что приведет к возникновению дыма или огня.
- Не кладите USB-кабель в рот.

Этот светильник (с батареей) может работать в качестве внешнего источника питания для USB-устройств. Откройте крышку и подключите USB-кабель (не входит в комплект) через порт питания. Затем подключите другой конец к совместимому устройству. Нажмите на переключатель питания USB. Переключатель загорится зеленым светом и порт питания USB (с батареей) начнет подавать ток DC5V, 2.1A. Нажмите на переключатель питания USB снова, чтобы отключить источник питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед подключением USB-устройства к светильнику (с батареей) всегда делайте резервную копию данных USB-устройства. В противном случае ваши данные могут быть случайно утеряны.
- Светильник не может подавать питание на некоторые USB-устройства.
- Если вы не собираетесь использовать светильник в течение длительного времени, отсоедините кабель USB и закройте крышку.
- С целью сохранения питания батареи, выключатель питания USB автоматически отключается, когда прошло 30 минут с тех пор, как завершилась подача питания; или если подача питания не выполнялась в течение 30 минут.
- Если оставшаяся емкость батареи становится относительно низкой, выключатель питания USB выключается, и остановится подача питания, чтобы предотвратить чрезмерную разрядку батареи. В этом случае зарядите батарею или замените на новую.

Крышка теплого цвета (Fig.5)

Съемная крышка устанавливается на оптическую линзу для изменения светового выхода на теплый цвет с высоким эффектом рассеяния.

Ремешок с крючком (Fig.6)

Дополнительные аксессуары

Установите ремешок на ручке, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Кольцо и отверстие для ремешка предназначены исключительно для подвешивания прибора. В противном случае может произойти телесное повреждение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Прежде чем пытаться выполнить осмотр или провести техническое обслуживание прибора, выключите его и извлеките аккумуляторную батарею.

Примечание: Запрещается использовать бензин, бензол, растворитель, спирт и подобные вещества. Это может привести к потере цвета, деформации и трещинам.

Ремонт и любое другое техническое обслуживание должны выполняться авторизованными или заводскими сервисными центрами Makita. При этом всегда должны использоваться оригинальные запасные части Makita. Это обеспечивает безопасность и надежность изделия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ВНИМАНИЕ: В данном руководстве указаны рекомендованные аксессуары и принадлежности для прибора Makita. Использование других аксессуаров или принадлежностей может привести к получению травм. Используйте аксессуары или принадлежности только по назначению.

Если вам