

## Adhesive 2C Professional

Revisjon: 7/06/2018

Side 1 av 2

### Tekniske data

#### Lim:

Basis	Cyanoakrylat
Konsistens	Flytende gelè
Herdesystem	Kjemisk herdende
Egenvekt	Ca. 1,06 g/ml (ASTM D1875)
Flammepunkt	>81°C
Viskositet	1200 – 1800 Cps ved 25°C (ASTM D1084)
Temperaturbestandighet	-20 °C → 70 °C (etter herding)
Påføringstemperatur	5 °C → 35 °C

#### Aktivator:

Basis	Heksan
Konsistens	Flytende
Temperaturbestandighet	-20 °C → 70 °C (etter herding)
Påføringstemperatur	5 °C → 35 °C

(\*) these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates.

### Produktbeskrivelse

Adhesive 2C Professional er et to-paknings system bestående av et høyviskøst cyanoakrylatlim og en aerosol aktivator.

#### Egenskaper

- Høy limstyrke
- Meget rask herding
- Egnert for bruk på vertikale overflater da det ikke vil dryppe eller sige.

#### Bruksområder

- Liming av gjæringsfuger I treverk
- Feste og reparere tredeler
- Egnert for rask liming av f.eks. MDF, plast, metall, tømmer, porselen, kork, lær, keramikk, papp, papir og gummi.

#### Forpakning

Farge: transparent  
Forpakning: sett bestående av 50g lim og 200ml aktivator.

#### Holdbarhet

Minimum 12 måneder I uåpnet forpakning lagret tørt ved temperaturer mellom +5°C og +25°C. Beskyttes mot frost.

### Materialer

Materialer: De fleste overflater, både porøse og tette. Tettsittende overflater, både porøse og tette. Overflatene må være glatte og ha et perfekt passende kontaktområde.

Beskaffenhet: ren, tørr, fri for støv og fett.  
Overflatebehandling: Ingen forbehandling nødvendig. Vi anbefaler en forutgående vedheft-test på alle overflater.

#### Påføring

Påføring: Spray den ene overflaten med aktivator. Påfør limet dråpe for dråpe på den andre overflaten. Før overflatene sammen, posisjoner de umiddelbart og press godt sammen i ca. 10 sekunder (minimum 1 minutt uten aktivator). Lukk limflasken godt umiddelbart etter bruk.

Rensing: Uherdet lim kan fjernes med limfjerner 90A, herdet lim kan bare fjernes mekanisk.

Utbedring: Med samme materiale

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er et resultat av våre og vår erfaring og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonene i materiale og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

---

## Adhesive 2C Professional

---

Revisjon: 7/06/2018

Side 2 av 2

**Helse- og sikkerhetsanbefalinger**

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Pass på at du ikke får lim mellom fingrene eller øyelokkene. Limet kan forårsake alvorlig øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. Beskytt aktivatoren fra antenneskilder. Se etikett og sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

**Bemerkninger**

- Etter bruk, rens dysen med en nål og sett på korken umiddelbart.
- Limet kan benyttes uten aktivator, men vil herde langt senere.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er et resultat av våre og vår erfaring og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonene i materiale og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.